# MODE D'EMPLOI

# DES

# TOILETTES SECHES

## URINER

**Comment**

S'asseoir et faire pipi c'est tout. Pas de chasse à tirer.

**Pourquoi**

Une règle d'or : s'asseoir. Le jet d'urine risque d'abord de découvrir un étron caché sous la sciure, et de provoquer le dégagement d'odeurs. Quand le le seau est presque plein il risque d'y avoir des éclaboussures.

Quand on est assis le jet d'urine presque horizontal perd son énergie contre la paroi avant du seau.

L'urine coule tranquillement au fond du seau. Comme celui-ci a été rempli au départ de 5 à 10cm de sciure les fèces restent au dessus du liquide.

Ce qui change : il faut toujours s'asseoir et il n'y a plus de chasse à tirer.

## DÉFÉQUER

**Comment**

S'asseoir, faire caca, le recouvrir de sciure, s'essuyer et jeter le papier dans le seau.

**Pourquoi**

Recouvrir les matières fécales d'une poignée ou deux de sciure. Inutile d'en mettre épais (1 cm suffit), mais il ne faut pas que le moindre bout dépasse, sinon il y a dégagement d'odeurs.

S'essuyer et jeter le papier dans le seau. Il vaut mieux recouvrir directement le fèces de sciure et s'essuyer après.

Quand le papier est jeté en tas et qu'il recouvre de fèces ce dernier est plus difficile à enrober de sciure. Il risque alors d'y avoir dégagement d'odeur. Il faut verser beaucoup plus de sciure pour étouffer les voies mystérieuses qu'elles empruntent.

Le seau se remplit plus vers l'arrière. Quand il commence à être plein, on peut lui faire faire un demi-tour pour être plus à l'aise pour déféquer et de gagner un peu de temps avant de le vider.

## ÉPOUSSETER

Il y a de la sciure et des copeaux un peu partout : un rapide coup de balayette et les voici revenus dans le seau. La pelle à ordure sert à ramasser ceux qui sont tombés sur le sol.

# VIDER LE SEAU

Le seau se vide dans le compost.

Il n'est pas en général par utile de chercher à le nettoyer même si il y a des matières collées sur les parois.

L'odeur d'ammoniac provient de l'urine qui se décompose. On peut l'éviter en vidant le seau plus souvent.

Les toilettes doivent sentir la sciure. Si il y a dégagement d'odeurs en dehors des utilisations, c'est que le niveau d'urine est monté trop haut et mouille des fèces du dessous

# PRÉPARER LE SEAU

Le secret est de mouiller **toute** la surface intérieure avec une bouteille d'eau.

On jette l'eau et  la sciure qui s'est décollée dans le compost.

On y met tout de suite 5 à 10 cm de sciure. Les poussières de bois qui volent dans le seau se collent sur les parois humides et absorbent immédiatement les odeurs.

La couleur noire du seau masque les traces d'excréments.

La couche de sciure au fond du seau évite que les fèces ne trempent dans l'urine (ils doivent rester au sec).

# SEAU DE SECOURS

Avoir un deuxième seau (le seau de secours) avec déjà la couche de sciure au fond disponible dans les toilettes est bien pratique.

Le seau de secours permet de se soulager même quand le seau est plein.

Évidemment il faudra vider l'autre seau dans les meilleurs délais.